

Kondensatoren				Gleichrichter, Dioden			
Pos.	Wert	Bezeichnung	Bestell-Nummer	Pos.	Bezeichnung	Bestell-Nummer	
C16	14,5 pF	FM-Drehko	WE 347 13	X1	Selengleichrichter	WE 732 71	
C27	14,5 pF			X2 , X3	Germaniumdiodenpaar	2 - AA 119	
C17	6 pF	Min.Scheibentrimmer	WN 401 92	Widerstände			
C30	13 pF	Min.Scheibentrimmer	WN 401 93				
C34	30 pF	Lufttrimmer	C 005 00/30E	Pos.	Wert	Bezeichnung	Bestell-Nummer
C35	200 pF	Drahttrimmer	9 07/275E	R24	33 kΩ	Vitrohm-Widerstand 1 W	9 00/33K
C42	-	AM-Drehko	49 002 76	R25	33 kΩ	Vitrohm-Widerstand 1 W	9 00/33K
C53	-						
C46	330 pF	RC-Kombination	E 551 AA/30+30	R39	1 kΩ	Einstellregler	3112 328 70080
R22	330 Ω						
C47	12,5 pF	Drahttrimmer	9 07/12E5	R50	1,5 MΩ	Doppelpotentiometer	E 090 ZZ/01
C50	10 pF	Schraubtrimmer	WN 401 94	R50'	0,5 MΩ		
C51	50 pF	Drahttrimmer	9 07/50E	R51	0,5 MΩ	Drantwiderstand 3,5 W	DK 652 70/B1K
C74	3,2 pF	Print-Elko 70 V	C 406 CB/N3,2M	R62	1 kΩ		
C87	100 μF	Min.Elko 16 V	9 09/W100				
C89	50 μF	Elko 350 V	AC 8308/50+50				
C90	50 μF						

Mechanische - Ersatzteile

Pos.	Bezeichnung	Bestell-Nummer	Pos.	Bezeichnung	Bestell-Nummer
1	Gehäuse dunkel	3112 303 00490	34	Seiltrommel für UKW-Drehko	WE 418 09
2	Gehäuse hell	3112 303 00500	35	Zeiger für UKW	3112 348 01080
3	Zierleiste	3112 305 10030	36	Zugfeder f.Antriebssehnur UKW	WE 646 31
4	Gleitfuß	WE 747 06	37	Seiltrommel für AM-Drehko	WE 417 25
5	Rückwand	3112 323 00180	38	Zeiger für AM	3112 348 00670
6	Rückwandfeder	A3 934 60	39	Zugfeder f.Antriebssehnur FM	9 64/8x31
7	Bodenplatte	3112 323 00170	40	Skalenseil (meterweise)	K 302 ZZ 13
8	Skala	3112 305 00220	41	Hülse für Skalenseil	WE 497 01
9	Elende hinter Skala	3112 348 01090	42	Seilrolle groß	WE 747 51
10	Knopf klein	WE 367 88	43	Seilrolle mittel	WE 322 99
11	Knopf groß	WE 367 99	44	Seilrolle klein	WE 323 00
12	Knopf für Drucktaste	HA 713 68	45	Skalenlamphenhalter	WE 736 74
13	Tastenschalter	WE 172 07	46	Skalenlampe 6,3 V; 0,1 A	7999 D/00
14	Schenkelfeder Ber.Taste	EA 646 44	47	Sicherungshalter	WE 403 77
15	Schenkelfeder Austaste	HA 646 43	48	Sicherung für 220 V	9 74/250
16	Netzschalter	F 071 AA/05	49	Sicherung für 110/127 V	9 74/500
17	Platte f. Netzschalter	HA 448 74	50	Spannungswählerknopf	WE 227 45
18	Kupplungsstück f.Wellensch.	WE 688 37	51	Spannungswähleranschlußplatte	A3 228 39
19	Wellenschalter für UKW	WE 172 04	52	Netzkabel	WE 374 05
20	Wellenschalter für KW	WE 172 05	53	Hilfsantenne kompl.	A3 748 61
21	Wellenschalter für LW	WE 172 06	54	Hilfsantennen (meterweise)	R 470 KA/05
22	Schiebestreifen f. WE 172 04	WE 208 26	55	Antennenanschlußplatte	WE 378 03
23	Schiebestreifen f. WE 172 05	WE 208 27	56	Röhrenfassung für Endröhre	9 76/PW9x12
24	Schiebestreifen f. WE 172 06	WE 208 28	57	Steckdose f.Phono-u.Tonband	WE 401 48
25	Kontaktfederpl.f.Wellensch.	9 71/160	58	Steckdose f.Lautsprecher	WE 736 60
26	Endbügel	9 71/159	59	Stecker für Phono-u.Tonband	9 78/5x180
27	Oberbügel	9 71/161	60	Stecker für Lautsprecher	WE 402 34
28	Trägerplatte	9 71/158	61	Haltewinkel für Rückwand	A3 449 00
29	Kontaktfeder lang	9 71/156	62	Schraube f.Rückwand,kurz	B 037 BD/3x8,5
30	Kontaktfeder kurz	9 71/157	63	Schraube f.Rückwand,lang	B 037 BD/3x12
31	VerbindungsLötfahne	9 71/155	64	Gummitülle f.Chassisbef.	WE 642 12
32	Befestigungskrampe	9 71/162	65	Mutter für Potentiometer	B1 125 36
33	Antrieb mit Achse und Rollen	WE 340 94			