

## Spezial - Ersatzteile

Alle übrigen Ersatzteile sind in den PHILIPS - Service - Standard - Material - Sortimenten enthalten.

Hier nicht aufgeführte Kondensatoren müssen eine Mindestspannung von 500 Volt, Widerstände eine Mindestbelastbarkeit von 1/2 Watt haben.

Kondensatoren				Widerstände			
Pos.	Wert	Art und Mindestspannung	Bestell - Nummer	Pos.	Wert	Art und Mindestbelastbarkeit	Bestell - Nummer
C 28	175 pF	Drahttrimmer	9 07/200E	R 9	39 kΩ	Widerstand 1 W	9 00/39K
C 29	30 pF	Lufttrimmer	9 08/30E	R13	33 kΩ	Widerstand 1 W	9 00/33K
C 30	30 pF	Lufttrimmer	9 08/30E	R41	1,3 MΩ	} Lautstärke u. Balanceregler	WE 367 60
C 34	538 pF	AM-Drehko	49 002 38	R42	1,3 MΩ		
C 35	212 pF			R43	5 kΩ		
C 44	30 pF	Lufttrimmer	9 08/30E	R51	2 MΩ	} Doppelregler (Höhen)	WE 367 59
C 46	175 pF	Drahttrimmer	9 07/200E	R52	2 MΩ		
C 49	30 pF	Lufttrimmer	9 08/30E	R55	2 MΩ	} Doppelregler (Bässe)	WE 367 59
C 50	270 pF	Min.-Glimmerkondensator 500 V	9 05/D270E	R56	2 MΩ		
C 69	5 μF	Min. Elko 70/80 V	9 09/E5	R92	90 Ω	Widerstand 1 W	9 02/180E
C 75	50 μF	Elko 350/385 V	9 13/M50+50+50	R93	1,8 kΩ	Drahtwiderstand 1 W	9 02/180E
C 76	50 μF			R94	1,8 kΩ	Drahtwiderstand 1 W	WN 556 54/F1K8
C 77	50 μF			R97	50 Ω	Widerstand 1 W	WN 556 54/F1K8
C 85	2,2 nF			Durchführungskondensator	C 309 AJ/H2K2		
C 88	6 pF	Keram. Rohrtrimmer	9 08/6E			9 02/100E	
C 94	2,2 nF	Durchführungskondensator	C 309 AJ/H2K2				
C 95	6 pF	Keram. Rohrkondensator	9 08/6E				
C 97	2,2 nF	Durchführungskondensator	C 309 AJ/H2K2				
C108	1 μF	Elko 350/380 V	9 09/M1				
C129	100 μF	NV-Elko 15/18 V	9 09/W100				

## Spulen

Pos.	Bezeichnung	Bestell - Nummer	Pos.	Bezeichnung	Bestell - Nummer
S12, C37	FM-ZF-Spule	WE 120 87	S35 - S40	Ausgangstrafo	WE 151 94
S14 - S15	AM-ZF-Sperrkreis + Drossel	WE 121 36	S41 - S44	Netztrafo	WE 141 85
S16 - S17	KW-Antennenspule	A3 127 75	S45	Lautsprecher ( 5Ω )	AD 3801 MD/01
S18 - S19	MW-LW-Ferroceptor	WE 741 14	S46	Lautsprecher ( 5Ω )	AD 3801 MD/01
S21 - S22	MW-Oszillatorspule	A3 127 77	S50 - S53	FM-Antennenspule	A3 985 04
S23 - S24	KW-Oszillatorspule	WE 121 14	S54	Drossel	A3 803 23
S26 - S27	FM-ZF-Bandfilter	WE 121 21	S55 - S56	FM-Oszillatorspule	A3 985 19
C52 - C53				S57	FM-Oszillator-Parallelschaltung
S28 - S29	AM-ZF-Bandfilter	9 25/452-2	S58	FM-Zwischenkreisspule	A3 985 20
C54 - C55				S59 - S60	FM-ZF-Spule
S30 - S32'	FM-Ratio-Detektor	WE 121 19	C96		
C58 - C59	AM-ZF-Bandfilter	9 25/452-2			
S33 - S34					
C60 - C61					

## Mechanische Ersatzteile

Bezeichnung	Bestell - Nummer	Bezeichnung	Bestell - Nummer
Gehäuse, Teak	WE 732 45	Schiebestreifen (beweglich) f. Nachdrücktaste	HA 609 19
Gehäuse, Nußbaum	WE 732 27	Schiebestreifen für Aus-Schalter, leer	HA 609 20
Blende für Lautsprecher	WE 340 19	Schiebestreifen für Bereichstasten, leer	HA 609 21
Platte für Fuß	WE 577 57	Kontaktmesser m. kurzer Lötfläche	HA 524 03
Lautsprecherplatte	WE 246 38	Kontaktmesser m. langer Lötfläche	HA 524 09
Lautsprecherplatte	WE 246 39	Kontaktfeder, schmal	HA 524 04
Rückwand	WE 671 88	Kontaktfeder, breit (f. Aus-Schalter)	HA 524 10
Schaftschraube für Rückwand	B 036 AF/4x16	Torsionsfeder f. Aus-Schalter (Momentaussch.)	HA 646 27
Skala	WE 222 24	Rückzugfeder für Aus-Schalter	HA 646 28
Gummi-Haltetülle für Skala	WE 727 15/01	Röhrenfassung	9 76/9x12
Blende für Skala	WE 340 76	Antennenanschlußplatte	WE 333 56
Skalenlampehalter	WE 670 77	Flanschsteckdose 3-pol.	WE 398 75
Skalenseil (meterweise)	K 302 Z2/13	Stecker für 3-pol. Steckdose	PW 246 28
Hülse für Skalenseil	WE 497 01	Flanschsteckdose 5-pol.	WE 401 48
Seiltrommel für AM-Drehko	WE 327 51	Stecker für 5-pol. Steckdose	PW 310 20
Seiltrommel für FM-Einheit	WE 327 50	Schaltbuchse für Lautsprecher-Anschl.	WE 402 81
Knopf für AM-Abstimmung und Lautstärke	WE 367 66	Stecker für Lautsprecher-Anschluß	WE 402 34
Knopf für FM-Abstimmung	WE 367 69	Feder für 2-teil. Filter	9 21/04
Knopf für Stereowaage	WE 367 82	Feder für 1-teil. Filter	9 21/03
Knopf klein, links und rechts	WE 726 57	Spannungswählerkappe	WE 227 39
UKW-Einheit	WE 080 67	Sicherungshalter	A3 755 51
Feder für UKW-Einheit	A3 811 41	Glasrohrsicherung 400 mA	9 74/400
Tasten-Aggregat	WE 171 83	Skalenlampe 7 V ; 0,3 A L1, L2	7996 D
Tastenkнопfe	WE 746 19	Netzkabel mit Stecker	WE 374 32
Stift für Tastenkнопfe	A3 603 50	Flachgleichrichter x1	WE 729 03
Hauptachse für Tastenkнопfe	WE 426 79	Germaniumdiodenpaar X2, X3	2 - 0A 79
Riegelhaken für Nachdrücktaste	HA 448 57		
Feder für Riegelhaken	HA 646 26		
Kontaktstreifen (feststehend) breit, leer	HA 609 18		
Kontaktstreifen (feststehend) schmal (f. UKW)	HA 609 22		