

Ersatzteilliste für SABA Villingen 9

Benennung	Bestell-Nr.	Bemerkungen	Einzelhandel netto	Benennung	Bestell-Nr.	Bemerkungen	Einzelhandel netto	Benennung	Bestell-Nr.	Bemerkungen	Einzelhandel netto
A) Mechanische Teile				Skalenfeder rechts	5801 021 004	m. Filz f. Skalenbef.	—,20	Haltefeder	5801 509 454	f. Fallenachse	—,10
Gehäuse hell	5801 153 001	o. Gitter, o. Karton	71,25	Skalenfeder links	5801 020 004	m. Filz f. Skalenbef.	—,20	Feder	5801 500 474	f. Falle	—,05
Gehäuse dunkel	5801 103 001	o. Gitter, o. Karton	71,25	Unterlagschiene	5801 000 155	ü. Skalenfeder	—,05	Feder	5801 500 464	f. Außenfalle	—,05
Zierblende	5801 000 062	Tastenumrahmung	5,20	Schrauben	2111 037 000	f. Unterlagschiene	1,—	Oberfeder	5895 100 084	f. Leisten	3,—
Blendenträger	5803 000 203	innen, f. Zierbl.	—,15	Lampenfassung	5806 021 004	f. Skalenlampe	—,15	Unterfeder	5895 100 094	f. Leisten	2,—
Blendenträger	5801 000 223	außen, f. Zierbl.	—,15	Gummidurchführung	2921 025 005	f. Lampenfassung	—,05	Lötfahne	2255 169 000	f. Leisten	1,—
Zierschiene	173 (Schock)	zw. Schallwand u. Skala	1,50	Skalenlampe	3501 064 000	7 V / 0,3 A	—,40	Abgleichschrauben	3618 006 004	∅ 2,3	—,25
Zierrahmen	80 M (Schock)	□ f. Geh.Front	2,60	Winkel	5801 016 004	f. Mag.-Auge	—,25	Abgleichschrauben	3618 002 004	∅ 3	—,25
Clips	5802 100 105	auf Zierrahmen	—,20	Schaumgummi	5803 056 004	f. Mag.-Auge	—,60	Netzschalter	5802 300 124	3-polig S2 / S2' / S2''	2,15
SABA-Zeichen	2852 014 000		—,95	Schaumgummi	5803 000 374	mit Bakeliteinsatz	—,35	UKW-Teil	5801 900 002	kpl.	20,25
Seitengitter rechts	5802 155 000	kpl. f. helle Ausf.	—,95	Bakeliteinsatz	5803 000 384	f. Mag.-Auge	—,15	Saugkreisplatte	5801 912 004	L 107 / C 116/7	1,60
Seitengitter links	5802 156 000	kpl. f. helle Ausf.	—,95	Antrieb	5801 800 002	f. Mag.-Auge	20,—	Antennenspule	5806 915 004	kpl. L 101/2	1,10
Seitengitter rechts	5802 105 000	kpl. f. dunkle Ausf.	—,95	Drehko	5801 800 053	kpl.	9,20	Vorkreissspule	5802 914 004	kpl. L 103	2,05
Seitengitter links	5802 106 000	kpl. f. dunkle Ausf.	—,95	Seilrad	5801 800 103	C 8/9	—,50	Oszillatospule	5802 916 004	kpl. L 104/5	1,30
Rückwand	5801 060 000	kpl.	2,70	Seilrad	5801 810 004	f. FM	—,55	Abstimmstange	5802 910 004	kpl. Glas m. E.-Kernen	1,10
Bodenabdeckung	2981 014 003		—,50	Seilrad	5801 810 004	f. AM	—,55	Lager	5802 900 034	kpl. f. Abstimmstange	—,35
Gummifuß	2922 023 005	f. Chassisbef.	—,10	AM-Seil	5801 824 004	kpl. f. Antrieb	—,30	Druckfeder	2971 045 005	f. Abstimmhebel	2,—
Spez.-Schraube	2158 041 005	f. Chassisbef.	3,—	FM-Seil	5801 825 004	(Seidenschnur)	—,40	Rolle	5802 913 004	f. Abstimmhebel	—,20
Gummischeibe	2923 039 000	f. Spez.-Schraube	—,05			kpl. f. Antrieb	—,30	Nippel	5806 900 195	f. Regelung d. Abst.	—,25
Unterlagscheibe	2202 711 000	f. Spez.-Schraube	1,—	Schwungrad	2861 002 000	(Seidenschnur)	—,40	UKW-Bandfilter I	5801 908 003	6,75 MHz	2,70
Antennenleitung	5801 115 004	m. Stecker f. Dipol	—,60	Zeiger AM	5801 036 004		—,90	Kernschraube	3618 002 004	∅ 3 elfenb.	—,25
Stecker	5803 051 004	f. Antennenleitung	—,15	Zeiger FM	5801 035 004	kpl.	—,30	Bügelfeder	5894 000 054	f. Bandfilterbecher	—,10
Antennenstreifen	5801 100 153	Gehäusedipol o. Antennenleitung	—,60	AM-Zeigerseil	5801 032 004	kpl.	—,15	Abschirmbecher	5894 000 044	f. Filter I	—,25
Filzstreifen	2912 097 000	zw. Gehäuse u. Skala lang	—,10	FM-Zeigerseil	5801 033 004	Stahl	—,15	Abschirmkappe	5806 000 364	f. ECC 85	—,15
Filzstreifen	2912 055 000	zw. Gehäuse u. Skala kurz	1,—	Zeigerauflageseil	5801 031 004	Seidenschnur	—,70	Filter II	5801 410 002	6,75 MHz / 460 KHz	7,—
Filzstreifen	2912 119 000	zw. Gehäuse u. Skala Seitenbacken	—,05	UKW-Hebelseil	5801 034 004	Perlon	—,20	Filter III	5801 420 002	6,75 MHz / 460 KHz	11,40
Kunststoffband	Scotch-Cellulose-Klebeband	f. Gehäusesockel	8,—	Zugfeder	2972 037 005	Stahl	—,25	Kernschraube	3618 002 004	∅ 3 elfenb.	—,25
Schutzdecke	5801 000 943		—,70	Zugfeder	2972 040 005	f. Zeigerauflageseil	—,05	Kernschraube	3618 001 004	∅ 2,3 rot	—,25
Versandkarton	5801 000 951		4,90	Zugfeder	2972 044 005	f. AM-Seil	—,05	Becher	5894 206 004	f. Filter II / III	—,50
Lautsprecher	5898 510 002	Tiefton Lsp. 1	12,75			f. FM-Seil	—,05	Ferritantenne	5801 017 004	kpl.	2,50
Membrane	5898 511 003	f. Tiefton	3,—	Seilrolle	2863 050 004		—,10	Ferritstab m. Spule	3882 001 111	L 6	1,70
Lautsprecher	5898 010 003	Hochton Lsp. 2/3	5,75	Seilrolle	2863 037 005	∅ 27	—,05	Stabträger	5801 000 363	f. Ferritstab	—,40
Membrane	5898 012 004	f. Hochton	1,15	Seilrolle	2863 033 005	∅ 15	—,05	Gummiring	2920 044 000	f. Bef. d. Ferritstab	1,—
Gummitülle	2921 014 004	f. Lautsprecherbef.	—,05	Seilrolle	2863 032 005	∅ 10	—,05	Durchführungspunkt	3571 003 004	1-fach (Kunststoff)	—,10
Unterlagscheibe	2201 731 000	f. Lautsprecherbef.	1,—	Seilrolle	2863 032 005	∅ 9,5	—,05	dto.	3571 016 004	5-fach (Kunststoff)	—,20
Mutter	2181 005 000	f. Lautsprecherbef.	1,—	Schieber rechts	5802 051 004	∅ 9,5	—,05	Lötösenleiste	3573 018 000	7-fach	—,25
Ausgangstrafo	5801 024 003	vorgeschaltet	7,—	Schieber links	5802 052 004	kpl. f. Höhenregler	—,25	Potent.platte	5801 044 003	geschaltet m. Pot.	5,80
Schallwand	5801 107 000	f. Frontlautspr. m. Stoff	6,30	Drehknopf	5803 000 583	kpl. f. Tiefenregler	—,25	Lautstärkeregler	5801 000 563	für Pot. - Platte	3,—
Schallwand	5801 100 251	f. Frontlautspr. o. Stoff	1,60	Drehknopf	2871 006 004	f. Höhen- u. Tiefenreg.	—,20	Lautstärkeregler	5801 000 603	f. Gerät o. Pot.-Platte	2,80
Bespannstoff	5801 100 204	f. Front	3,75	Drehknopf	2872 013 000	links vorn ∅ 5	—,75	Höhenregler	5801 000 583	P 2, 100 kΩ	2,25
Schallwand	5801 100 263	f. Seitenlautspr.	—,30	Drehknopf	2871 006 004	links hinten ∅ 5	—,80	Tiefenregler	5801 000 573	P 3, 3+3 MΩ	2,40
Buchsenplatte	3576 001 000	f. Außenlautspr. u. Tonabn.	—,20	Drehknopf	2872 014 000	rechts vorne ∅ 5	—,75	Netzteil	5801 300 003	kpl. Tr. 1	13,50
Antennenplatte	5801 022 004	kpl.	2,40	Drehknopf	2872 014 000	rechts hinten ∅ 8	—,80	Anschlußplatte	5801 303 004	f. Spannungsanz. u. Sicherungen	—,50
Antennenplatte	5802 022 004	gen.	—,50	Tastenaggregat	5801 500 002	kpl. S 1	21,—	Spannungsanzeiger	5801 307 004		—,25
Saugkreis	5806 066 004	L 1	—,65	Spulenträger m. Sp.	5801 552 000	LW	2,70	Netzschur	5803 045 004	m. Stecker	1,50
Kernschraube	3618 001 004	∅ 2,3 rot	—,25	Spulenträger m. Sp.	5801 551 000	MW	3,50	Sicherung	3505 050 000	0,3 A träge Si. 1	—,20
Skala	2991 015 001		6,25	Leisten	5806 500 504	a. Spulentr. (Hartpap.)	—,10	Sicherung	3505 053 000	0,6 A träge, Si. 2	—,20
				Leistenträger	5806 500 454	Kunststoff	—,05	Röhrenfassung	3536 018 000	noval f. ECC 85	—,50
				Kontaktschiene	5806 500 524	gerade	—,05	Röhrenfassung	3536 031 000	noval Meßbuchse	—,50
				Kontaktschiene	5806 500 534	L-Form	—,05	Röhrenfassung	3536 051 000	noval	—,50
				Kontaktschiene	5806 500 544	U-Form	—,10	Röhrenfassung	3536 024 000	f. Mag.-Auge	—,50
				Kontaktmesser	5806 500 675	Kontaktschiene	—,05	Gleichrichter	E 250 C83	Gr. 1	3,50
				Tastenkнопf	5801 500 203		—,25	Germanium-Diodenpaar	RL 232	Gr. 2 + Gr. 3	3,50
				Sperrfeder	5801 500 215	f. Tastenkнопf	1,—				
				Tastenspiralfeder	2971 029 005	f. L. M.	1,—				
				Tastenspiralfeder	2971 033 005	f. UKW	1,—				

