

Für das Schaltbild auf Blatt 2 gilt:

1. Gezeichnete Wellenschalterstellung: „UK“
2. Normteile sind in das Schaltbild eingetragen, und zwar
 - a) Widerstandswerte mit Belastbarkeit
 - b) Kapazitätswerte mit Betriebsspannung
(gegebenenfalls Hinweis auf Temp.-Werte und Toleranz)
3. Nicht genormte Teile (Spezialteile) sind mit Pos.-Nr. bezeichnet, zu denen in der Ersatzteilliste, Blatt 4, die Bestellangaben aufgeführt sind
4. Die angegebenen Spannungen sind Absolutwerte. Sie sind mit Röhrenvoltmeter unter folgenden Bedingungen gemessen:
 - a) Anschluß an 220 V \sim . Achtung! Das Chassis führt Netzspannung, da ein Spartransformator verwendet wird
 - b) Stellung M geschaltet (bzw „UK“ bei Messungen an EC 92)
 - c) Drehkondensator halb eingedreht (Zeiger auf Skalenmitte)
 - d) Spannungen gegen Masse

Kondensatoren und Widerstände**

(eng toleriert bzw. außer Norm, siehe Schaltbild)

Kap.-Wert	Bestellangabe	Farbe des Aufdrucks
7 pF	Kf. 7/1/250 \sim 6 Ko Bv 53551	—
12,4 pF	Rd 12,4/2/500 B 3714	hellgrün
16 pF	Rd 16/5/500 B 3712	rot
80 pF	Rd 80/2/500 B 3714	hellgrün
100 pF	DN 100/2,5/125 B 3111	—
925 pF	DN 925/2,5/500 F 3101	—
Widerstände außer Norm		
10 Ω	ABT 10 Ω \pm 10%	
18 M Ω	SBT 18 M Ω \pm 10%	

** Vertriebsgebiet VKW-Bauelemente

S I E M E N S & H A L S K E A K T I E N G E S E L L S C H A F T